

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Nautic ha sido fabricado en Vinilo y Poliéster y por lo tanto se puede limpiar perfectamente con agua y detergente, las necesidades de limpieza dependen del grado de uso y del color elegido. Un buen mantenimiento garantiza la vida útil del producto, la estética y apariencia.

Prevención

Es muy importante instalar en la entrada, una barrera protectora o un sistema de limpieza, para dejar la suciedad del calzado en el exterior.

Limpieza diaria

Se recomienda utilizar un aspirador. Y si fuera necesaria una fregona de microfibra muy escurrida y muy limpia, usando agua tibia y un detergente universal con pH neutro.

Limpieza periódica

Con regularidad es necesario limpiarlo, dependiendo del tráfico de uso, de la climatología y de la suciedad. Esto puede hacerse de la manera siguiente:

1. Limpie la superficie con un aspirador.
- 2.1 Para pequeñas superficies. Usando una fregona preferiblemente de microfibra, o un cepillo. Con agua tibia y un agente limpiador con pH 7-8.5 friegue el suelo. En caso de usar un agente limpiador es muy importante aclarar el suelo con agua limpia y escurrir muy bien la fregona. Hay que absorber el agua sucia restante que queda en la superficie con un aspirador de agua o secando el suelo con un paño suave o de microfibra, para evitar que aparezcan manchas.

Si el espacio lo permite su puede usar maquinaria profesional de inyección/extracción de agua (*Kärcher Type Puzzi 200*).
- 2.2 Para grandes superficies de instalación en rollo. Usar una fregadora/secadora industrial de suelos (*Kärcher BR 30/4*), con cepillos circulares suaves. Utilizar agua tibia y una dosis mínima de agente limpiador pH 7-8.5 para evitar tener que aclarar el suelo. Aplicando la limpieza, en dirección longitudinal al tejido de la moqueta.
- 2.3 Para grandes superficies de instalación en loseta. Recomendamos el uso de la máquina Duplex 420 Steam, que aplica una pequeña cantidad de agua tibia a los cepillos dobles circulares y extrae la suciedad en el mismo proceso.

Limpieza en profundidad

Cuando el suelo está extremadamente sucio, se recomienda una limpieza más profunda. Si se realizan las limpiezas periódicas en intervalos, la limpieza más profunda no será necesaria en intervalos de 1 ó 2 años.

1. Limpie la superficie con un aspirador.
2. Quitar las manchas más difíciles (ver cuadro más adelante).
3. Usar una fregona o cepillo, y fregar el suelo con agua tibia y un agente limpiador pH 9-11. Proceso que debe durar entre 5-10 minutos. Para grandes superficies usar una fregadora aspiradora automática con cepillo suave rotativo (*Kärcher BR 40/25*).

4. Sin dejar que se seque el suelo, aclarar con agua limpia tantas veces como sea necesario, hasta que desaparezca el agente limpiador, usando un aspirador de agua o secando el suelo con un paño suave o de microfibra.
5. Si el suelo estuviera tratado con un sellador/protector, sería necesario volver a realizar dicho tratamiento. Para ello es muy importante que este perfectamente limpio y seco. No caminar por el suelo, hasta transcurridas 2 horas después del tratamiento, El tiempo puede variar dependiendo de la temperatura y humedad ambiental. No colocar mobiliario pesado antes de transcurridas 24 horas.

ELIMINAR MANCHAS

Es muy importante que todas las manchas sean eliminadas lo antes posible. Elimine la mancha con un cepillo asegurándose llegar a los niveles más profundos del tejido. Humedecer la mancha con agua tibia mezclada con detergente, y retirar el agua sucia con un aspirador de agua/secado o dando golpecitos con un paño de algodón. Cuando se aplique un eliminador de manchas, revise las instrucciones del fabricante, para asegurar que el producto es apto para el suelo de vinilo.

En la siguiente tabla exponemos algunos métodos para limpiar las manchas más comunes:

Tipo de mancha	Tratamiento
Chicle, pintura	Endurecer con un hielo, o agua muy fría. Después raspar y eliminar.
Sangre	Agua fría diluida con amoníaco.
Crema, leche, vino, cerveza	Agua tibia y amoníaco si fuera necesario.
Óxido	Agua tibia con un poco de agente ácido pH 3-4.
Pegamento	Limpiador de pegamento, alcohol.
Orina, vomito	Agua tibia y desinfectar con lejía.
Tinta, pintalabios, tiza	Alcohol metílico.
Chocolate, aceite, café, té, betún	Agua tibia y si fuera necesario diluido con desengrasante.
Marcas de pisadas	Frotar con un paño seco.

Muy importante

Las manchas de aceite y productos que contengan aceite, hay que tener un cuidado especial ya que este penetra rápidamente en la alfombra, por lo que tiene que ser limpiada antes de 24 horas, sino, la mancha será permanente.

No usar productos solventes como la acetona o betún., dañarían el tejido.

Recordar aclarar la zona limpiada con agua limpia y secar con un paño.

Agentes y equipos limpiadores

Los siguientes productos son recomendados, pero no obligatorios.

Limpieza periódica, detergente *JAMES CLEAN & QUICK DRY* (pH 7.5 diluido en agua, baja espuma, secado rápido)

Más información en: <https://www.james.eu/nl>

Aspirador de agua/secado: Kärcher NT 27/1

Lava aspirador; Kärcher Puzzi 200

Fregadora de suelo: Kärcher BR 30/4 | Kärcher BR 40/25

Más información en www.karcher.es

Fregadora mixta de suelo: Duplex 420 Steam

Más información en www.duplex-cleaning.com

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los objetos punzantes pueden dañar el tejido, usar almohadillas de Teflon en sillas y mesas.

Proteger el suelo cuando se mueva el mobiliario.

En espacios de oficina o trabajo con uso de sillas de ruedas (de poliamida), usar protector de suelos.

El contacto prolongado de materiales de plástico (ruedas de plástico, alfombras con soporte de plástico, ruedas de coche), dejará manchas permanentes. Usar almohadillas o protectores para evitar el contacto directo.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO ANULARA CUALQUIER RECLAMACIÓN DE REEMBOLSO TOTAL O PARCIAL POR QUINTA ESFERA